

VEO e Bike Reset

- Display abschalten
- Akku ausstecken oder rausziehen bei Packträger Akku
- Display einschalten bis Anzeige erlischt
- Nochmal einschalten
- Akku einstecken oder einschieben
- Anschalten, Leistungsstufe auswählen und abfahren